



Powerfloat U-shape **ИНСТРУКЦИЯ ПО** **переукладке.**

1. При первой упаковке или после использования, положите жилет на плоскую поверхность и выпустите из него весь воздух с помощью предохранительного клапана на трубке ручного накачивания.
2. Начинайте с верхнего края жилета, затем закрепите трубку на месте с помощью липучки.
3. Сложите обе стороны на 45 градусов, как показано на рисунке.
4. Складывать начинайте со стороны автоматического насоса так, чтобы насос и баллон с CO₂ находились сверху. При желании, насос для ручного накачивания можно повесить снаружи.
5. Расположение дыхательной трубки на вершине, позволяет удалять излишки воздуха, используя предохранительный клапан на верхней части трубки.
6. Перепроверьте равномерность липучек крепления, начиная сверху (из середины) жилета и при необходимости отрегулируйте их. Теперь жилет готов к установке на ваш парамотор.